


Ersatzteilkatalog

Spare parts catalogue

Catalogue de pièces de rechange

Catálogo de repuestos

Каталог запасных частей



16.1.2019
025500


LIEBHERR

etk_en_de 072592 LTM 1450-8.1


LIEBHERR LTM 1450-8.1
LIEBHERR LTM 1450-8.1

1 (1/15)

LTM 1450-8-1-001



Pos.	Item	Quantity	Description	Bezeichnung
1	570807108	1	O-RING ARP 568 145,64X3,53 NBR70	O-RING
2	7380604	1	O-RING ISO 3601-1 117,07X3,53 FKM 70 A,G	O-RING
3	7380619	1	O-RING DIN 3771 15,00X2,50 FKM 80 A,GN	O-RING
4	7380068	2	ROTARY SHAFT LIP SEAL AS 60X80X7 FPM	RADIALWELLENDICHTRING
5	7380401	2	O-RING DIN 3771 101,20X3,53 NBR 70 A,BK	O-RING
6	726431108	1	O-RING ARP 568 82,22X2,62 NBR70	O-RING
7	10002310	1	O-RING 125X2 VMQ 70	O-RING
8	9077329	1	SEAL	DICHTUNG



16.1.2019
089864


LIEBHERR

etk_en_de 072592 LTM 1450-8.1

AIR DRYER
LUFTTROCKNER

482 (1/2)

11320946



Pos.	Item	Quantity	Description	Bezeichnung
5	11002352	1	ARM	ARM
7	10467392	1	STRAIN	SPERRE
12	602425808	1	CABLE GLAND M25X1,5X12-15 MS	KABELVERSCHRAUBUNG
15	10046941	1	HANDLE	HANDGRIFF

16.1.2019
059920

LIEBHERR

etk_en_de 072592 LTM 1450-8.1

CABLE DRUM
KABELTROMMEL

1142

616024908

Bezeichnung	Artikel	Pos.	Menge	Seite	Baugruppe	Bezeichnung
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11642355	18	6	1238	96007344	WINDE 2 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	10331856	10	6	141	10122940	NOCKENWELLE KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	571783508	670	22	45	10343516	ANTRIEBSWELLE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	571783508	130	24	50	964027108	GEHAEUSE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	12202667	301	4	641	918241808	PUMPENAGGREGAT
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11651006	69	1	39	96002659	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11651006	8	8	968	918639608	VERBOLZUNG TELE 5-6
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11658892	58	2	38	96002659	DIESELMOTOR VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11658892	28	4	689	918269008	HAUPTHUBWERK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11658892	21	4	1082	918315508	NA-BOCK 2
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	16	6	336	918253708	LENKUNG MECHANIK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	110	8	451	918264408	KRANANTRIEB
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	110	7	452	96002341	DREHDURCHFUEHRUNG VO
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	303	2	644	918320708	PUMPENAGGREGAT VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	311	8	644	918320708	PUMPENAGGREGAT VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	26	2	689	918269008	HAUPTHUBWERK
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	305	1	864	968342408	KLIMAKOMPRESSOR ANBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	29	10	1068	918315308	N-ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	23	8	1072	918315408	NA-BOCK 1
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	22	12	1082	918315508	NA-BOCK 2
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	6	2	1098	918315608	N-RUECKHALTESICHERUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11631742	301	6	1188	918270308	GEGENGEWICHTSRAHMEN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10299574	5	4	190	10126465	HEBEVORRICHTUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10299574	51	4	353	96003116	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10299574	51	4	356	96003117	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10299574	30	9	765	96005999	DREHBUEHNENVERKLEIDUN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10299574	300	8	774	918269508	ABSTURZSICHERUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10299574	10	4	853	918272408	OELKUEHLER KPL.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11642349	16	4	637	918241608	MONTAGETEILE DREHBUEHN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11642349	312	4	644	918320708	PUMPENAGGREGAT VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11642349	20	8	675	96026695	OELBEHAELTER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11642349	81	3	935	919055408	TELESKOP 6 VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11642349	8	1	981	918393508	EINFACHKLAPPSPITZE MECH.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11642349	45	1	1004	918273408	TRANSPORTHALTERUNG EKS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	11002727	12	5	696	918269208	KRANFUEHRERKABINE ANBA
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645384	7	2	353	96003116	SCHIEBEHOLM VORM.VORN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645384	7	2	356	96003117	SCHIEBEHOLM VORM.HINTEN
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645384	310	4	644	918320708	PUMPENAGGREGAT VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645384	3	6	914	96009804	HALTERUNG VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645384	21	1	985	918393608	ADAPTER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645384	65	1	1055	918384608	TF-ADAPTER MECH.VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645384	50	29	1068	918315308	N-ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645384	8	2	1098	918315608	N-RUECKHALTESICHERUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645384	53	1	1136	96009484	N-KOPFSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO	10287617	20	2	514	96002391	LAGERUNG EINBAU
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645386	8	1	515	968084408	QUERSTABILISATOR
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645386	305	2	641	918241808	PUMPENAGGREGAT
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645386	55	8	898	918247308	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645386	31	6	944	96006186	ANBAUTEILE ZYLINDER
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645386	23	1	985	918393608	ADAPTER VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645386	19	4	989	918393708	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645386	31	1	992	918393808	KOPFSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11645386	2	1	1018	918274108	ANBAUTEILE
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	4601319	130	2	53	96004407	KUPPLUNG
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11840136	312	1	480	96008241	VERROHRUNG DRUCKLUFTA
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11840136	10	1	1004	918273408	TRANSPORTHALTERUNG EKS
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11840136	14	2	1006	96007602	AUSSCHWENKKONSOLE VO
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11840136	7	12	1181	918359408	AUFNAHME GEGENGEWICHT
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	11658889	110	4	899	918247308	ANLENKSTUECK VORM.
SECHSKANTSCHRAUBE ISO 4	4901216	17	2	689	918269008	HAUPTHUBWERK

16.1.2019

etk_en_de 072592 LTM 1450-8.1

1739

LIEBHERR

Alphabetical index
Alphabetischer Index

Full Version Available

Liebherr LTM 1450-8.1 All Terrain Crane Parts Manual

Liebherr LTM 1450-8.1 all terrain crane parts manual, parts lists, exploded views and assemblies in PDF. Instant PDF download.

VIEW THE FULL MANUAL

<https://machinecatalogic.com/liebherr-ltm-1450-8-1-all-terrain-crane-parts-manual/>

File Pages: 1,792 · File Count: 1 · File Language: English, German