

Betriebsanleitung

EX1200-7 EX1200-7B

EX2000-7 EX2000-7B

EX2600-7 EX2600-7B

EX3600-7 EX3600-7B

EX5600-7 EX5600-7B

Aerial Angle

BEDIENUNG VON AERIAL ANGLE

Bildfügelinie, Maschinenumriss

- Bildfügelinie
In der Weit- und der Mittelwinkelansicht sehen Sie Bildfügelinien wie in der Abbildung rechts gezeigt. Diese Linien deuten die Schnittpunkte zweier Kameraansichten an.
- Maschinenumriss
Im Maschinensymbol ist der Umriss der Maschine mit einer schwarzen Linie angedeutet.


WARNUNG

Der Maschinenumriss deutet die Grenze zwischen der Maschine und dem umgebenden Bereich an. An dieser Grenze kann es Totwinkel geben, die für das System nicht sichtbar ist. Aerial Angle soll nicht als alleiniges Mittel zur Beobachtung dieses oder irgendeines anderen Bereichs herangezogen werden.

Die Abbildung rechts zeigt die Sichtbereiche der vier Kameras.

WARNUNG

Durch eine falsche Kameraeinbauposition können an der Bildfügelinie Blindbereiche entstehen. Die Kontrolle der Kameraeinbauposition ist im Abschnitt „Wartung“ beschrieben. Die Kameraposition nicht selbst justieren. Bei Fragen oder bei vermuteten Problemen im Zusammenhang mit den programmierten oder eingerichteten Kamerawinkeln wenden Sie sich an einen Vertragshändler.



Bildfügelinie, Maschinenumriss

MKAB-OP3-008

EX1200-7, 1200-7B




MKAB-OP3-008

EX2000-7, 2000-7B

EX2600-7, 2600-7B

EX3600-7, 3600-7B

EX5600-7, 5600-7B





MKAB-OP3-014

Sichtbereiche von vier Kameras an der Maschine

BESONDERE HINWEISE ZUM BETRIEB

2. Sichtbarkeit von Hindernissen am Bildrand

Durch den Blickwinkel der einzelnen Kameras bedingt werden Objekte am Rand des Sichtbereichs nicht in voller Größe angezeigt. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Aerial Angle die wirkliche Größe oder Entfernung von Objekten anzeigt.



MKAB-OP1-016

Vollversion verfügbar

Hitachi EX3600-7, EX3600-7B Hydraulikbagger Aerial Angle Betriebsanleitung (DEMKAB-OP3-2)

Hitachi EX3600-7 Betriebsanleitung als PDF mit Sicherheit, Aerial Angle, Wartung und Fehlersuche. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMKAB-OP3-2 · Seitenzahl: 49 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch