

Technisches Handbuch

Funktionsprinzip

ZW
140
150
Radlader

Dem Wartungshandbuch sind die folgenden Teilnr. zugeordnet

Technisches Handbuch (Funktionsprinzip)

: Band-Nr. TO4FC-G


Technisches Handbuch (Fehlersuche)

: Band-Nr. TT4FC-G

Werkstatthandbuch (Werkstatthandbuch nur in Englisch)

: Band-Nr. W4FC-E

[machinecatalogic.com](#)





T4FC-02-03-013

HINWEIS: Die Abbildung veranschaulicht den Ölstrom, wenn sich Entlastungsventil und Prioritätsventil durch eine Druckzunahme im Betriebsbremsenkreis öffnen, sowie den Ölstrom bei nicht erregtem Feststellbremsen-Magnetventil und Feststellbremse in Eingriff.


ARBEITSWEISE DER KOMPONENTEN / HST-Hydromotor

HST-Hydromotor 2:




T4FC-03-09-001

Komponenten des Zylinderrotors:




T4FC-03-09-006

Richtungswahl-Steuerventil:



T4FC-03-09-009

Spülventil:



T4FC-03-09-010

Vollversion verfügbar

Hitachi ZW140, ZW150 Radlader Technisches Handbuch (Funktionsprinzip) (TO4FC-G-00)

Hitachi ZW140 ZW150 Technisches Handbuch für Hydraulik, Elektrik und Steuerung als PDF. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: TO4FC-G-00 · Seitenzahl: 348 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch