

BETRIEBSANLEITUNG

Bagger

Buch Nr. GM1HG-SL1-1

ZX 280LCH

Extralange Arbeitsgerät H18

machinecatalogic.com



HITACHI

INHALT

SICHERHEIT

Sicherheitsinformationen erkennen	S-1
Signalwörter verstehen	S-1
Sicherheitsanweisungen einhalten	S-2

WARNSCHILDER	S-3
---------------------------	-----

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	1
Löffeltypen	1
Reichweiten	2

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb	3
---------------------------------------	---


TRANSPORT

Transport	4
-----------------	---

SICHERHEIT

SICHERHEITSINFORMATIONEN ERKENNEN

- Bei diesen Symbolen handelt es sich um **WARNSYMBOL**.
 - Wenn Sie diese Symbole an Ihrer Maschine oder in diesem Handbuch sehen, besteht in dem betreffenden Zusammenhang Verletzungsgefahr.
 - Folgen Sie den empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen und sicheren Arbeitspraktiken.



SA-688

001-E01A-0001

SIGNALWÖRTER VERSTEHEN

- Signalwörter - **GEFAHR**, **WARNUNG** und **VORSICHT** - in Verbindung mit dem Sicherheitsalarmsymbol deuten den Grad oder das Ausmaß der Gefährdung an.
 - **GEFAHR** warnt vor einer unmittelbaren Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
 - **WARNUNG** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
 - **VORSICHT** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.
 - Die **Sicherheitszeichen GEFAHR oder WARNUNG** sind in der Nähe besonderer Gefahrenquellen angebracht. In Verbindung mit dem **Sicherheitszeichen VORSICHT** werden allgemeine Sicherheitsmaßnahmen genannt.
 - Die Sicherheitszeichen werden teilweise auch ohne Signalwörter benutzt.



WICHTIG



SA-1223


- **VORSICHT** dient in diesem Handbuch auch dazu, auf wichtige Sicherheitsinformationen hinzuweisen.
- Zur Unterscheidung zwischen Maßnahmen zum Schutz der Maschine und Maßnahmen zum Schutz von Personen weist **WICHTIG** auf Situationen hin, die zu Maschinenschäden führen können.
-  **ANMERKUNG** kennzeichnet Erläuterungen zu einem bestimmten Punkt.

002-E01A-1223

SICHERHEIT


SICHERHEITSANWEISUNGEN EINHALTEN

- Alle Warnschilder an der Maschine und alle Sicherheitshinweise in diesem Handbuch müssen gewissenhaft beachtet werden.
- Warnsymbole und Warnschilder müssen angebracht sein, gewartet und bei Bedarf erneuert werden.
 - Wenn Sicherheitszeichen fehlen oder beschädigt sind oder das vorliegende Handbuch verloren geht, bestellen Sie bitte umgehend unter Angabe des Maschinenmodells und der Seriennummer eine Ersatzkopie bei Ihrem Vertragshändler.
- Lernen Sie das korrekte und sichere Bedienen der Maschine, bis Sie mit allen Funktionen und Bedienelementen vollständig vertraut sind.
- Gestatten Sie nur geschulten, ausgebildeten und befugten Personen die Maschinenbedienung.
- Achten Sie stets auf den einwandfreien Zustand Ihrer Maschine.
 - Nicht autorisierte Modifikationen an der Maschine können deren Funktion und/oder Sicherheit und außerdem die Lebensdauer beeinträchtigen.
- Die Sicherheitshinweise in diesem Kapitel SICHERHEIT sollen zu einem grundsätzlich sicheren Umgang mit der Maschine anleiten. Dabei ist es natürlich nicht möglich, jede nur erdenkliche Gefahrensituation zu erfassen. Setzen Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten und/oder autorisierten Händler in Verbindung, wenn Sie Fragen zum Betrieb oder zur Wartung der Maschine haben.
- Die vorliegende Veröffentlichung enthält nur Informationen die sich auf Arbeiten mit dem extralangen Stiel beziehen. Vor dem Betrieb dieser Maschine die Betriebsanleitung für das Standardmodell (die Grundmaschine) durcharbeiten.




SA-003

WARNSCHILDER




SS-3088571




SS-2285

- Nach Entfernen des Bolzens senkt sich die Stütze rasch ab. Nicht die Finger einquetschen.

- Es besteht Gefahr, von dem Arbeitsgerät getroffen zu werden. Während des Maschinenbetriebs von der Maschine fernbleiben.



SS3089581



SS-2286

SICHERHEIT

MEMO

machinecatalogic.com

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX280LCH Hydraulikbagger Extralanges Arbeitsgerät (Typ H18) Betriebsanleitung (GM1HG-SL1-1)

Hitachi ZX280LCH Betriebsanleitung als PDF mit Sicherheit, Warnschildern, technischen Daten und Transporthinweisen. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1HG-SL1-1 · Seitenzahl: 11 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch