

Betriebsanleitung

ZAXIS

350LC-3

350LCN-3

Gerader Ausleger

Serien Nr.

ZAXIS350LC-3

ZAXIS350LCN-3

050002 und folgende

050002 und folgende

HALTEGRIFFE UND STUFEN VERWENDEN

- Stürze gehören zu den häufigsten Verletzungsursachen.
 - Wenden Sie sich beim Ein- und Aussteigen mit dem Körper immer der Maschine zu, und halten Sie mit Hilfe von Stufen und Haltegriffen immer an drei Punkten Kontakt.
 - Missbrauchen Sie nicht die Steuerhebel zum Festhalten.
 - Springen Sie niemals auf die Maschine auf, und springen Sie nicht ab. Besteigen oder verlassen Sie vor allem keine Maschine, die in Bewegung ist.
 - Achten Sie beim Verlassen der Maschine auf rutschige Trittflächen, Stufen und Handgriffe.



SA-439

008-E01A-0439

FAHRERSITZ EINSTELLEN

- Ein für den Fahrer oder die betreffende Arbeit ungünstig eingestellter Sitz kann zur raschen Ermüdung und dadurch bedingten Bedienungsfehlern führen.
 - Den Sitz bei jedem Fahrerwechsel neu einstellen.
 - Die Pedale sollen bei angelehntem Rücken vollständig durchgedrückt und alle Steuerhebel über den maximalen Bewegungsbereich bedient werden können.
 - Schieben Sie den Sitz nach Bedarf vor oder zurück.
 - Stellen Sie die Rückspiegel so ein, dass Sie im Fahrersitz sitzend optimale Sicht haben. Ein zerbrochener Spiegel ist umgehend zu ersetzen.



SA-462

009-E01A-0462

BEIM AUFSTEHEN UND BEIM VERLASSEN DES FAHRERSITZES AUF SICHERHEIT ACHTEN


- Wichtig ist, dass Sie immer, bevor Sie aufstehen, um etwa das Fenster zu schließen oder die Sitzposition einzustellen, das Arbeitsgerät auf dem Boden absetzen und den Vorsteuer-Absperrhebel in die VERRIEGELTE Stellung ziehen. Wenn Sie mit irgendeinem Körperteil aus Versehen einen Steuerhebel berühren und die Maschine unerwartet in Bewegung gerät, können Personen verletzt und getötet werden.
 - Stellen Sie vor dem Verlassen der Maschine das Arbeitsgerät auf dem Boden ab, und ziehen Sie den Vorsteuer-Absperrhebel in die VERRIEGELTE Stellung. Den Motor mit dem Zündschlüssel abstellen (Zündschlüssel auf "OFF" drehen).
 - Schließen und verriegeln Sie vor dem Verlassen der Maschine alle Fenster, Türen und Zugangsabdeckungen.

UNFÄLLE DURCH WEGROLLEN VERMEIDEN


- Beim Versuch, eine in Bewegung befindliche Maschine zu besteigen oder anzuhalten, kann es zu schweren und tödlichen Verletzungen kommen.

Verhindern Sie, dass die Maschine wegrollt:

- Maschine nach Möglichkeit auf ebenem Untergrund abstellen.
- Die Maschine nicht an einer Steigung abstellen.
- Löffel bzw. andere Arbeitsgeräte auf dem Boden absetzen.
- Den Schalter für die automatische Drehzahlabsenkung und -rückstellung und den H/P-Modus ausschalten.
- Motor zum Abkühlen ohne Last 5 Minuten im langsamen Leerlauf laufen lassen.
- Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen.
- Den Vorsteuer-Absperrhebel in die VERRIEGELTE Stellung ziehen.
- Beide Ketten mit Klötzen sichern und den Löffel auf den Boden stellen. Graben Sie die Löffelzähne in den Boden, wenn Sie an einem Gefälle parken müssen.
- Maschine so abstellen, dass sie nicht wegrollen kann.
- Die Maschine in angemessener Entfernung von anderen Maschinen abstellen.



SA-391



SA-392

020-E02A-0493

ARBEITEN MIT DER MASCHINE


ARBEITSGERÄTEPEDAL (HYDRAULIKHAMMER)

Der Hydraulikhammer wird über das Arbeitsgerätepedal (1) rechts vor dem Fahrersitz bedient (siehe Abbildung).


! VORSICHT: Das Arbeitsgerätepedal (1) mit der Pedalsicherung (2) verriegeln, wenn es nicht in Benutzung ist.

1. Im Auswahlbildschirm für den Arbeitsmodus (dem Bildschirm "Betriebsart" (4)) das Symbol des Hydraulikhammers auswählen. Wie Sie den Arbeitsmodus einstellen, ist auf der Seite 5-9 unter "Arbeitsmodus wählen" beschrieben.
2. Die Pedalsicherung (2) nach vorn legen, um das Arbeitsgerätepedal (1) zu entriegeln.
3. Durch Druck auf das Arbeitsgerätepedal (1) wird der Hammer betätigt.
Die Anschlagschraube (3) lösen, bis die Schraube (3) bei neutral gestelltem Arbeitsgerätepedal (1) die Halterung berührt, damit das Pedal nicht zurücktreten werden kann.
4. Durch Wegnehmen des Fußes vom Arbeitsgerätepedal (1) wird der Hammer angehalten.
5. Das Arbeitsgerätepedal (1) immer mit der Pedalsicherung (2) verriegeln, wenn es nicht in Benutzung ist.


WICHTIG: Bei der Arbeit mit dem Hydraulikhammer darf das Arbeitsgerätepedal (1) nicht rückwärts getreten werden, weil sonst der Hammer beschädigt wird.



M1G6-04-030




T1V5-05-01-418



Arbeitsgerätepedal entriegelt

M1J1-13-003



Arbeitsgerätepedal verriegelt

M1J1-13-002

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

Vorsicht vor herabfallenden Bruchstücken bei der Arbeit mit hochgestrecktem Ausleger.


FALSCH



M107-05-048

- Kontrollieren Sie beim Einsatz der Maschine mit Brecher innerhalb eines Gebäudes, dass der Boden ausreichende Tragfähigkeit nicht nur für das Gewicht der Maschine, sondern auch für die beim Brechen entstehende Last hat.
- Den Brecher nur auf stabilem, ebenen Untergrund, nicht an einem Gefälle oder auf Schutt stehend betreiben.
- Den Brecher nicht zum Bewegen oder Aufladen von Abbruchmaterial benutzen.
- Wenn verschiedene Arbeitsgeräte, z. B. Brecher und Löffel oder Brecher und Hammer, abwechselnd benutzt werden, ist das Hydrauliksystem durch den häufigeren Umbau stärker der Gefahr einer Verunreinigung ausgesetzt, und das Hydrauliköl altert schneller. Ersetzen Sie den Filter des Hydrauliköltanks und das Hydrauliköl deshalb entsprechend dem Diagramm im Vorabschnitt. Der Nutzungsanteil des Brechers gegenüber anderen Arbeitsgeräten entspricht in diesem Fall dem des Hammers.
- Zum Transport der Maschine ist der Brecher stets abzumontieren. Während des Transports soll der Löffelzylinder zum Schutz des Arbeitsgeräts vor Erschütterungen nicht voll ausgefahren sein.

FALSCH



M107-05-049

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX350LC-3, ZX350LCN-3 Hydraulikbagger Gerader Ausleger
Betriebsanleitung (GM1V9-STBEN1-1)**

Hitachi ZX350LC-3 Betriebsanleitung als PDF zu Sicherheit, Bedienung, Transport und Hubvermögen. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1V9-STBEN1-1 · Seitenzahl: 72 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch