

Betriebsanleitung

ZAXIS

330-3 klasse

330LC-3 · 350H-3 · 350LCH-3

350K-3 · 350LCK-3 · 350LCN-3

450-3 klasse

450LC-3 · 470-3 · 470LCH-3

500LC-3 · 520LCH-3

850-3 klasse

850LC-3 · 870H-3 · 870LCH-3

Kippkabine

Serien Nr.

ZX330-3 050002 und folgende

ZX450-3 020001 und folgende

ZX520-3 020127 und folgende

ZX850-3 020001 und folgende


MASCHINENNUMMERN

3. ZAXIS850LC-3, 870LCH-3

MASCHINE

MODELL / TYP: _____


PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____



M157-00-001

PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMMER

PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____



M111-07-010



ANMERKUNG:

Kennzeichnet Anfang
und Ende der PIN

HCM1JE00000020122


PRODUKT-IDENTIFIKATIONS-
NUMMER (PIN)

machinecatalogic.com


SICHERHEIT

MASCHINE SICHER BESTEIGEN UND VERLASSEN

- Besteigen und verlassen Sie den Fahrerstand nur bei vollständig abgesenkter Kabine. Beim Besteigen und Verlassen der gekippten Kabine besteht Sturzgefahr.




SA-1617



SA-1619

ABSTAND ZU BEWEGLICHEN TEILEN HALTEN

- Wenn sich Körperteile oder Kleidungsstücke in beweglichen Teilen verfangen, kann es zu schweren Verletzungen kommen.
- Vermeiden Sie Unfälle, und seien Sie stets darauf bedacht, dass Hände, Füße, Kleidung, Schmuck und Haare nicht in bewegliche Teile geraten.



502-E01A-0026


SA-1357

machinecatalogic.com

FAHRERSTAND

AUFBAU DER KABINE

- 1- Bedienfeld (Für Kippkabine)



M1U1-01-001

STICHWORTVERZEICHNIS

A		
Abstand zu beweglichen Teilen halten	S-14	
Andere Personen bei Wartungsarbeiten warnen	S-13	
ARBEITEN MIT DER MASCHINE	2-1	
Aufbau der Kabine	1-2	
B		
Baustelle vor Arbeitsbeginn erkunden.....	S-7	
Bauteile	1-1	
BAUTEILE	1-1	
Bedienung der Kippkabine.....	2-1	
F		
FAHRERSTAND	1-2	
H		
Haltegriffe und Stufen verwenden	S-5	
I		
Inspektion der Maschine	S-2	
K		
Keine Mitfahrer dulden	S-6	
M		
Maschine sicher abstellen	S-9	
Maschine sicher besteigen und verlassen.....	S-4	
Maschine sicher bewegen und bedienen	S-3	
Maschine sicher fahren	S-8	
Maschine sicher transportieren	S-10	
Mit der Arbeitseinrichtung nicht an die Kabine stoßen	S-12	
Motorabstellschalter	3-6	
N		
Nicht zum Graben einsetzen.....	S-11	
O		
Ordnungsgemäße Wartung und Inspektion	3-1	
R		
Regelmäßiges Auswechseln von Teilen	3-4	
S		
Schmieren	3-5	
Sicherheit bei der Wartung.....	S-13, 5-1	
SICHERHEIT	S-1	
Sicherheitsanweisungen einhalten	S-2	
Sicherheitsgurt anlegen	S-6	
Sicherheitsinformationen erkennen	S-1	
Signalwörter verstehen	S-1	
STICHWORTVERZEICHNIS	11	
T		
Tägliche Inspektion.....	3-3	
Technische Daten	4-1	
TECHNISCHE DATEN	4-1	
V		
Vorsicht beim Kippen der Kabine.....	S-12	
Vorsicht beim Schwenken.....	S-11	
W		
WARN- UND SICHERHEITSSCHILDER	S-15	
WARTUNG	3-1	

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX850-3 Hydraulikbagger Kippkabine Betriebsanleitung (GM1V7-TC2-1-MD)

Hitachi ZX850-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung.
Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1V7-TC2-1-MD · Seitenzahl: 78 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch