


システム
SYSTEM



組立名称
Assembly Name

フック (オグジュアリ, 1.8TON)
HOOK (AUXILIARY, 1.8TON)


FIG. PF105-0355-00

スペック番号
Specification No.

A < TR-150-4-00101 > B < TR-150-4-00102 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				O
1	360-946-81000	SHAFT	-	1																
2	912-500-00040	SEAL, RING	-	1																
3	360-946-83000	BEARING, PLAIN	-	1																
4	901-012-10090	BOLT <M10X90>	-	1																
5	903-020-41001	WASHER, SPRING <10>	-	1																
6	805-000-51109	BEARING, BALL	-	1																
7	360-946-82000	BODY	-	1																
8	370-001-35670	PIN	-	1																
10	370-014-00020	SPRING	-	1																
11	370-001-05180	PIN	-	1																
12	903-030-70601	WASHER, PLAIN <6>	-	1																
13	801-363-16012	PIN, SPLIT <1.6X12>	-	1																
14	824-551-06000	NIPPLE, GREASE <A-M6F FE>	-	1																
15	360-922-69510	HOOK ASSY	-	1																
16	332-300-00050	PLATE	-	1																
30	360-902-89510	STOPPER ASSY	-	1																
50	360-946-80000	HOOK (1.8TON)	-	1																

組立名称 Assembly Name	アタッチメント パーツ, スイungk ベアリング ATTACHMENT PARTS, SWING BEARING	PX116-0074-00
-----------------------	--	---------------



組立名称 Assembly Name	アタッチメント パーツ スwing ベアリング ATTACHMENT PARTS, SWING BEARING		FIG. PX116-0074-00
スペック番号 Specification No.	A < TR-150-4-00101	> B < TR-150-4-00102	>

[illegible]

Full Version Available

Tadano TR-150XL-4 Rough Terrain Crane Parts Manual

Tadano TR-150XL-4 rough terrain crane parts manual, searchable PDF with parts lists, exploded views and assemblies. Instant PDF download.

VIEW THE FULL MANUAL

<https://machinecatalogic.com/tadano-tr-150xl-4-rough-terrain-crane-parts-manual/>

File Pages: 397 · File Count: 6 · File Language: English