


Parts Catalog

02

Rough Terrain Crane


Model **TR-600XXL-4**


Applicable Serial No. 545610~



システム 名称 System Name		アンゼン ソフト SAFETY DEVICES														FIG. PH100-0495-01			
スペック 番号 Specification No.		A < GR-800-1-00101 > B < GR-800-1-00211 >																	
指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ペー Pag	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				O
1	ディテクタ, オーバ サイド エリア DETECTOR, OVER SIDE AREA	1	-														(	- 545592 - 2198048)	31 31
2	ディテクタ, オーバ フロント エリア DETECTOR, OVER FRONT AREA	1	-																32 32
3	ディテクタ, オーバ Wind DETECTOR, OVER WIND	1	-																31 31
4	ディテクタ, オーバ Wind (ウエイト/ジブ) DETECTOR, OVER WIND (WEIGHT/JIB)	1	-																31 31
5	ディテクタ, コントロール バルブ (メインウインチ) DETECTOR, CONTROL VALVE (MAIN)	1	-																32 32
6	ディテクタ, コントロール バルブ (AUX. ウインチ) DETECTOR, CONTROL VALVE (AUX.)	1	-																32 32
7	モーメント リミッタ MOMENT LIMITER	1	-														(	- 545703 - 2211980)	34 34
7	モーメント リミッタ MOMENT LIMITER	1	-														545704 - (2211980 -)		33 34
8	ランプ, AML シグナル LAMP, AML SIGNAL	1	-																34 34
9	コネクション, AMLシステム CONNECTION, AML SYSTEM	1	-														(	- 545657 - 2204316)	33 33
9	コネクション, AMLシステム CONNECTION, AML SYSTEM	1	-														545658 - (2204316 -)		33 33

ページ欄 上段はイラストページ, 下段はリストページを示す。
In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

[illegible]



組立名称	リレ-ASSY
Assembly Name	RELAY ASSY

FIG. PN111-0484-00

仕様 番 号
Specification No.

[illegible]

組立名称 Assembly Name		アクスル ドライビング (リヤ ノースピン) AXLE DRIVING (REAR NO-SPIN)															FIG. PR162-0080-00			
スペック 番号 Specification No.		A < GR-800-1-00101 > B < GR-800-1-00211 >																		
指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	Q'ty Per Section 個数															実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
167	903-020-41001	WASHER, SPRING <10>	16	16																
171	363-809-95220	HUB, WHEEL	2	2																
172	363-812-45240	BOLT <M20X1.5>	46	46																
173	363-812-45231	NUT <M20X1.5>	46	46																
174	363-800-65740	BEARING, TAPER ROLLER	4	4																
176	363-814-45160	DISK	2	2																
177	363-814-45170	BOLT	48	48																
178	363-806-75380	WASHER, PLAIN	48	48																
179	363-814-45180	SEAL (WITH SHAFT /WHEEL HUB)	2	2																
180	363-803-65041	SPACER	2	2																
181	363-803-65051	SPACER	2	2																
182	363-803-65060	RING, RETAINING	2	2																
193	363-814-45190	BRAKE, CALIPER (3, 6-PISTONS)	1	1																
194	363-814-45200	BRAKE, CALIPER (4, 6-PISTONS)	1	1																
196	363-806-75480	CONNECTOR (WITH O-RING)	2	2																
198	363-810-95080	BOLT (L)	12	12																
199	363-811-25050	WASHER	12	12																
211	363-800-65880	VALVE (BREEDER)	2	2																
212	363-806-75540	BOLT (SELF LOCK)	6	6																
213	363-806-85050	BOLT (SELF LOCK)	2	2																
214	363-806-75560	PIN	4	4																
215	363-806-75570	PIN (WITH SLOT)	4	4																
216	363-806-75580	O-RING	8	8																
217	363-811-25120	PAD KIT	2	2																
218	363-800-65910	BOLT	16	16																
219	363-806-85070	PLATE (COVER)	2	2																
220	363-814-45220	PLUG (PISTON)	6	6																
221	363-806-85080	SEAL KIT	2	2																
222	363-806-75640	PISTON	12	12																
223	363-806-75650	CAP (BREATHING)	2	2																
231	363-806-75490	O-RING	2	2																
241	901-915-20130	BOLT <M20X130>	4	4																
242	903-030-72001	WASHER, PLAIN <20>	4	4																
251	363-801-05090	BOLT (SHORT)	8	8																
252	363-801-05080	BOLT (LONG)	8	8																

[illegible]

INDEX - 29

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
363-604-91030	708	49	363-608-03080	703	69	363-613-21010	726	61
	710	41		706	8	363-613-21020	714	30
363-604-91040	708	47	363-608-03090	692	69	363-613-21030	714	31
	710	43		696	69	363-613-21050	710	48
363-604-91050	732	57		703	70	363-613-21060	710	49
	736	57		706	9	363-613-21070	710	50
363-605-91010	731	53	363-608-03110	692	71	363-613-21080	954	201
	736	59	363-609-51010	708	44	363-613-21110	710	55
363-605-91020	732	56		710	31	363-613-21120	710	56
	736	60	363-609-51020	708	45	363-613-21130	710	57
363-605-91030	692	102		710	42	363-613-21140	710	58
	696	92	363-609-52010	595	32	363-613-21150	710	59
	703	132	363-609-53020	692	62	363-613-22200	565	171
	706	12		696	62	363-613-23010	703	61
363-605-91050	692	70		706	2	363-613-23020	714	22
	696	70	363-609-53030	692	66	363-613-23030	714	23
	703	71		696	63	363-613-23040	714	24
	706	10		706	3	363-613-23050	703	65
363-605-92010	595	31	363-609-53040	692	103	363-613-23060	703	74
363-607-52010	595	33		696	93	363-613-23070	703	75
363-607-91020	714	28		703	133	363-613-23080	703	76
363-608-03040	692	63		706	13	363-613-23090	703	77
	696	64	363-609-57510	706	21	363-700-45300	746	71
	706	4	363-609-57520	706	40	363-700-55070	744	17
363-608-03050	692	61	363-609-57530	706	50	363-700-55161	744	31
	696	65	363-609-57550	706	23	363-700-55210	745	45
	706	5	363-611-12010	512	41	363-700-55220	745	46
	714	26	363-611-12020	512	42	363-700-55240	745	49
363-608-03060	692	64	363-611-12030	606	61	363-700-55590	747	119
	696	66	363-611-12060	564	91	363-700-55680	747	139
	706	6	363-611-50000	688	1	363-700-55710	774	3
	714	27	363-611-51010	712	24		780	3
363-608-03070	692	65	363-611-51020	712	23	363-701-25050	745	47
	696	67		714	32	363-701-65010	744	2
	703	68	363-611-55010	712	41	363-701-65020	744	3
	706	7	363-611-55020	712	51	363-701-65030	744	4
363-608-03080	692	67		714	61	363-701-65060	744	9
	696	68	363-613-20000	688	1	363-701-65320	746	85

INDEX - 29

INDEX - 30

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
363-701-65441	747	118	363-702-16300	753	36	363-703-75060	744	18
363-701-65460	774	4	363-702-16340	752	35	363-703-75070	744	19
	780	4	363-702-17020	756	10	363-703-75080	744	20
363-702-07130	756	23	363-702-17050	756	11	363-703-75090	744	21
363-702-07190	756	26		760	3	363-703-75100	744	22
363-702-07290	756	32	363-702-17070	756	13	363-703-75110	744	23
	768	11	363-702-17100	756	18	363-703-75120	744	24
363-702-07380	757	39	363-702-17130	756	19	363-703-75130	745	40
363-702-07390	757	40	363-702-17150	750	8	363-703-75140	745	41
363-702-07400	757	41	363-702-45040	745	52	363-703-75160	745	50
363-702-07440	770	87	363-702-75040	748	141	363-703-75190	745	57
363-702-07450	770	86		776	93	363-703-75200	745	58
363-702-07500	770	83		782	93	363-703-75220	745	61
363-702-07520	757	51	363-702-75050	748	171	363-703-75230	745	62
363-702-07560	757	57	363-702-85100	747	140	363-703-75240	745	63
363-702-07570	756	12	363-702-95040	771	137	363-703-75250	745	67
363-702-07610	770	104	363-702-95050	750	22	363-703-75260	745	70
363-702-07650	757	50		771	139	363-703-75270	746	72
363-702-08100	794	22	363-702-95060	750	24	363-703-75280	746	73
363-702-08140	760	14		771	142	363-703-75290	746	76
363-702-15520	756	3	363-702-95070	750	26		786	32
363-702-15550	757	52	363-702-95100	771	138		790	10
363-702-16071	752	7	363-702-95110	771	140	363-703-75300	746	77
363-702-16090	752	9	363-702-95120	771	144		786	34
363-702-16100	752	10	363-703-05610	770	84		790	12
363-702-16111	752	11	363-703-05620	770	85	363-703-75310	746	78
363-702-16120	752	12	363-703-05780	792	2		786	33
363-702-16150	752	15		794	2		790	11
363-702-16160	752	16	363-703-05870	750	51	363-703-75320	746	79
	794	17	363-703-55130	756	34	363-703-75331	746	82
363-702-16170	752	17		768	21	363-703-75340	746	83
363-702-16180	752	18	363-703-55240	402	2	363-703-75350	746	84
363-702-16190	752	19	363-703-65040	750	5	363-703-75360	746	89
363-702-16210	752	21	363-703-65240	760	9	363-703-75390	746	92
363-702-16230	752	24	363-703-75010	744	5	363-703-75400	787	40
	757	42	363-703-75030	744	11		790	1
363-702-16250	752	27	363-703-75040	744	12	363-703-75470	747	107
363-702-16260	752	28	363-703-75050	744	14	363-703-75480	747	108

INDEX - 30

Full Version Available

Tadano TR-600XXL-4 Rough Terrain Crane Parts Manual

Tadano TR-600XXL-4 rough terrain crane parts manual, parts lists, exploded views and assemblies in PDF. Instant PDF download.

VIEW THE FULL MANUAL

<https://machinecatalogic.com/tadano-tr-600xxl-4-rough-terrain-crane-parts-manual/>

Book No: GR-600XXL-1-P1(U)-2EJ · File Pages: 601 · File Count: 1 · File Language: English